

MORSØ BUSE RÉVERSIBLE 7300-7400

□ 1.6 Raccord de tuyaux

- Retirez la plaque supérieure en fonte du poêle. Remarque: Si le tuyau de cheminée doit être installé à l'arrière du poêle, la plaque supérieure en fonte de forme circulaire doit rester en place. Mais elle devra être dévissée et retirée, si le tuyau de cheminée est installé verticalement. L'embout pour la fumée peut pivoter et être utilisé avec un ø150 (à l'intérieur) et à l'extérieur de l'embout) et avec des raccords de ø120.

